

MESSA IN SERVIZIO

Carica il tuo dispositivo



Fase 1

1. Posizionare il disco di ricarica su una superficie piatta e antiscivolo e collegarlo alla rete elettrica tramite il cavo USB e l'alimentatore plug-in in dotazione

2. Posizionare il dispositivo sul disco di ricarica per circa 30 minuti. Se il dispositivo è posizionato correttamente, si sentirà un suono di conferma.

⇒ Il suono è ritardato con una forte scarica.

Nota: il dispositivo può essere acceso solo tramite il disco di ricarica

Informazioni sul disco di ricarica

Aiuto al posizionamento

I dischi di gomma autoadesivi sono inclusi nella fornitura e opzionalmente fungono da ausilio per il posizionamento. Abbiamo testato una proposta di posizionamento che consigliamo.



Posizionare sempre il dispositivo sul disco di ricarica quando non è necessario, quando si va via o di notte. Non spegnere il dispositivo!

Nota: se il dispositivo è posizionato correttamente, suonerà un suono di conferma.

Nota: il rilevamento del rilevatore di fumo è attivato solo sul disco di ricarica.

MESSA IN SERVIZIO

Accedi alla stazione base DECT

1. Avvicinare il dispositivo alla base
2. Abilitare la modalità di accesso alla stazione base

Telecom
Speedport



1&1
Fritzbox



Nota: la modalità di accesso rimane attiva per soli 5 min

3. Premere il pulsante di chiamata del dispositivo e prestare attenzione alle note *»Login attivato«*



Nota: se il PIN (base) non è 0000, registrare tramite PC APP.

Informazioni sull'accesso a una base DECT

Accesso non riuscito

Nota: prestare attenzione agli *annunci* *»PIN errato«* La base non ha 0000 come PIN di accesso.

=> accedi con l'aiuto dell'APP PER PC

»non in modalità login« La base non è in modalità login
=> =attivare login della base

»nessuna base trovata« La stazione base non è accesa
=> stazione DECT, portare il dispositivo nelle vicinanze

»controlla la base« Di solito troppi telefoni DECT sono registrati

=> de-registrare almeno 1 telefono DECT

Fase 2

MESSA IN SERVIZIO

Controlla la connessione del telefono

1. Chiamare il sistema telefonico esternamente, e.g. con un dispositivo mobile
2. Quando il dispositivo squilla,
3. Rispondere alla chiamata.

Il dispositivo è ora **operativo**.

Nota: se non hai ancora inserito i numeri di telefono, puoi aggiungere il numero di telefono di un chiamante alla rubrica. Questo numero di telefono funge anche da numero di emergenza per l'aiuto, la caduta e l'allarme antifumo.

Installa PC APP

Fase 4

Inserisci numeri di telefono e nomi

Scarica il programma PC APP sul tuo PC Windows tramite il seguente link:

www.pcapp.net



Avviare l'installazione tramite il programma di **installazione**.

Dopo l'installazione, vedrai **DECT Telecare** ICON sul desktop.



Aprire **PC APP** e collegare il dispositivo al PC con il cavo USB della stazione di ricarica.

Collegare il cavo USB OFF/ON se il dispositivo non viene riconosciuto.



Inserisci tutti i contatti telefonici e **ASSUMERE** gli ingressi:

⇒ i dati verranno ora trasferiti sul dispositivo.

Si prega di essere pazienti e leggere il manuale.

Chiamare tramite pulsanti laterali la selezione rapida



Seitentaste 1 Seitentaste 2 Ruf taste

Seleziona scheda Seleziona nome Esegui chiamata

- 1 pulsante laterale selezionare rubrica telefonica
Premere il pulsante laterale, ovvero più lungo di 0,5 secondi
- 2 pulsante laterale selezionare la scheda
- 3 pulsante laterale altro selezionare il nome
- 4 pulsante di chiamata *»Hubert viene chiamato«*

Metodo 1 Rapida per persone esperte

Chiamare tramite *un* pulsante laterale la selezione normale



Seitentaste 1 Seitentaste 1 Ruf taste

Seleziona scheda Seleziona nome Esegui chiamata

- 1 pulsante laterale selezionare rubrica telefonica
Premere il pulsante laterale, ovvero più lungo di 0,5 secondi
- 2 pulsante laterale selezionare la scheda
aspettare di annuncio : *»seleziona nome«*
- 3 pulsante laterale selezionare il nome
- 4 pulsante di chiamata *»Hubert viene chiamato«*

Metodo 2 Standard per tutti

BOLLA DI CONSEGNA DI RESO

Indirizzo di consegna

Commerciante

Via , No

Città.....

Italia

Mittente

Nome, cognome

Via, No.

CAP Città

Numero d'ordine

Data dell'ordine (Giorno Mese Anno)

Chiamare tramite pulsante di chiamata facile selezione



Seitentaste 1 Ruf taste Ruf taste

Seleziona scheda Leggi i nomi ad alta voce Esegui chiamata

- 1 pulsante laterale selezionare rubrica telefonica
Premere il pulsante laterale, ovvero più lungo di 0,5 secondi
- 2 pulsante di chiamata nomi letti ad alta voce
- 3 pulsante di chiamata *»Hubert viene chiamato «*

Annullato: premere il pulsante di chiamata **min 2 sec**

Metodo 3 Leggere in caso di disabilità grave

RAPIDO DECT Telecare

Trasmettitore di chiamate di emergenza
Rilevatore di cadute e Telefono cieco



DECT Telecare (dispositivo) è un telefono cordless DECT con funzioni di sicurezza per il tuo sistema telefonico. Il dispositivo è adatto per i non vedenti.

1. Registrare il dispositivo con il sistema telefonico DECT. Il dispositivo può quindi già rispondere alle chiamate. Caricare il dispositivo per 30 minuti in anticipo.
2. Scaricare e installare il programma di configurazione da www.pcapp.net. Si carica anche il **manuale** e si imposta la **lingua** nazionale per il dispositivo.
3. Aprire PC APP (per WIN PC) e collegare il dispositivo al PC tramite il cavo USB del disco di ricarica. Inserisci numeri di telefono/nomi.

Il trasmettitore di chiamate di emergenza

Premere il pulsante di chiamata
per 2 secondi

»L'aiuto è chiamato«

Il dispositivo recupera i contatti di assistenza personali.

Se il dispositivo ha rilevato una **caduta**, la richiesta di aiuto viene eseguita automaticamente.

