



Icone del menu



Accensione

Premere e tenere premuto il tasto **Leggi**, il ricevitore si accende, emette un tono di conferma e il display mostra il messaggio di personalizzazione del ricevitore.

Ricezione dei messaggi

Quando riceve un messaggio il cercapersone emette un tono di avviso e/o una vibrazione.

Premere **Leggi** per interrompere il tono di avviso, premere di nuovo **Leggi** per mostrare il messaggio appena ricevuto.

Se il messaggio è stato ricevuto ma non letto il simbolo lampeggia sullo schermo del ricevitore quando in stand-by, un breve tono di avviso acustico viene emesso ogni 2 minuti circa per un periodo di 30 minuti.

Lettura messaggi

Premendo il tasto **Leggi** si visualizza lo stato di tutti i messaggi ricevuti, fino a 19, ogni messaggio è indicato dal simbolo , la data/ora di ricezione determina l'ordinamento da sinistra (meno recente) verso destra (più recente).

NB: In caso di messaggi identici (duplicati) la posizione del messaggio è sempre relativa al primo ricevuto. Un messaggio ricevuto, ma non letto, è indicato dal simbolo che lampeggia in modo intermittente.

Attraverso i tasti **Sx** e **Dx** spostare il cursore sul messaggio desiderato e premere di nuovo **Leggi** per visualizzarlo, durante la navigazione è visibile un'anteprima del messaggio nella parte inferiore dello schermo. Il testo messaggio è preceduto da un numero (es. 01:) che ne indica l'ordine progressivo in memoria ed è seguito dalla Data/Ora di arrivo, per leggere dei messaggi lunghi usare i tasti **Su** e **Giù**.

La Data/Ora di arrivo è propria del ricevitore cercapersone assicurarsi che sia corretta

Cancellare i messaggi

NB: Per poter cancellare un messaggio è necessario che questo sia stato letto, non è possibile cancellare messaggi non letti.

Dopo aver letto il messaggio, premere il tasto **Menu**, navigare fino al simbolo , premere e confermare attraverso il tasto **Menu**.

E' possibile anche proteggere un messaggio per evitarne la cancellazione involontaria.

Impostare Data/Ora

Premere il tasto **Menu**, navigare fino al simbolo , premere il tasto **Menu**, con **Sx** e **Dx** spostare il cursore sul campo desiderato (Ore/Minuti/ 24hr/Giorno/Mese/Anno) e modificarlo con i tasti **Su** e **Giù**. Confermare con il tasto **Menu**.

Impostare grandezza caratteri (Zoom)

Premere il tasto **Menu**, navigare fino al simbolo o , premere il tasto **Menu** per confermare.

Sostituzione della batteria

Lo stato di carica della batteria è visualizzato sul display quando il simbolo raggiunge è necessario sostituirla, aprire lo sportello posteriore e cambiare la batteria entro in pochi secondi per non perdere i messaggi in memoria (size AA – LR6 – 1,5V Alkaline)

Spegnimento

Premere il tasto **Menu**, navigare fino al simbolo , premere e confermare attraverso il tasto **Menu**.